

Návod k ovládání světelného meče 001/002

Aktivace: Pro aktivaci světelného meče podržte aktivační tlačítko. Tlačítko se poté rozsvítí a ozve se zvuk „POWER ON“. Meč je nyní připraven k použití. Opětovným stisknutím tlačítka meč zapnete.

Změna barvy: Světelný meč obsahuje několik možných barev, například modrou, zelenou nebo červenou. Změnu barvy provedete tak, že rozsvítíte čepel meče stisknutím tlačítka. Následně podržte aktivační tlačítko po dobu 2 probliknutí. Jakmile tlačítko 2 problikne, pusťte jej a sledujte čepel, která začne plynule měnit barvu. Vybranou barvu potvrdíte opětovným stisknutím aktivačního tlačítka. Pokud tlačítko podržíte po dobu 3 probliknutí, barvy se začnou měnit rychleji.

Efekt kolize/střetu: Při rozsvícené čepeli podržte tlačítko po dobu 1 probliknutí. Meč začne bíle problikávat a spustí se zvukový efekt. Z tohoto režimu se dostanete opětovným stisknutím tlačítka.

Změna režimu svítivosti a zvuku: Meč obsahuje několik režimů svítivosti, blikání a zvuku při pohybu. Tyto režimy se mění ve chvíli, kdy je čepel zhasnutá, ale aktivační tlačítko stále svítí. Stiskněte jej a držte přibližně 3 sekundy. Aktivační tlačítko 3× problikne a ozve se filmová hláška, například „You have something I want“. To znamená, že jste změнили základní režim. Po zapnutí bude mít meč jiný zvuk a jiný režim svícení – může například problikávat nebo svítit stabilně.

Samostatná změna režimu svícení: I v těchto režimech můžete měnit režim svícení, aniž byste změнили zvuk. Meč mějte vypnutý a stiskněte tlačítko přibližně na 2 sekundy. Tlačítko 2× blikne a ozve se hláška, například „Stable“. Jakmile meč zapnete, bude stabilně svítit. Dalšími možnostmi jsou lehké blikání nebo intenzivní blikání.

Hlasitost zvuku: Meč obsahuje 3 režimy hlasitosti: hlasitý, střední a tichý. Režimy měníte tak, že u vypnutého meče podržíte aktivační tlačítko přibližně na 1 sekundu. Tlačítko jednou blikne a ozve se jedna ze tří hlášek, například „MUTE“. Pokud nyní meč aktivujete, nebude vydávat žádný zvuk.

Nabíjení: Ke každému světelnému meči je přiložen USB kabel. Meč nabíjejte přes USB port v počítači nebo notebooku. Nenabíjejte jej pomocí síťových adaptérů. Použití nevhodného adaptéru může vést k poškození baterie, na které se záruka nevztahuje. Světelný meč je třeba průběžně nabíjet minimálně jednou za 2 týdny. Při dlouhodobém nepoužívání meče může dojít k poškození baterie.